



Установочные размеры




Присадка направляющих



Установочные размеры



Задняя стенка



Дно ящика



NL - номинальная длина направляющей

LW - внутренняя ширина корпуса

SKW - внутренняя ширина ящика

SKL - длина ящика

NL	B	C
250	220	188
270	230	198
300	245	213
350	270	238
400	305	273
450	330	298
500	355	323
550	390	358