



Установочные размеры




Присадка направляющих




Установочные размеры



Задняя стенка



Дно ящика



NL - номинальная длина направляющей

LW - внутренняя ширина корпуса

SKW - внутренняя ширина ящика

SKL - длина ящика