




Установочные размеры




Присадка направляющих



Размеры дна



Длина дна ящика
 $L = NL$
 Ширина дна ящика
 $LW - 25 \text{ мм}$



NL - номинальная длина направляющей
 LW - внутренняя ширина корпуса
 KB - внешняя ширина корпуса
 A - размер дна ящика